## บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด รายงานการตรวจเครื่องกรองน้ำ

สาขาบางใหญ่	ปี
-------------	----

แบบ		รายการตรจเช็ค	ลำดับที่	สถานที่ตั้ง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมาย	ยเหตุ
แบบใช้ไส้กรอง	1. ตรวจเช็คข้อต่อของจุดต่อท่อน้ำ		1	ห้องเตรียมน้ำ														
5 ขั้นตอน	2. ทำความสะอาดสายส่งน้ำทั้งภายในและภายนอกไม่ให้มีตะไคร่น้ำและสิ่งสกปรกปนเปื้อน																	
	3. ทำความสะอาดไส้กรองด้วยน้ำเปล่า																	
	4. ตรวจสอบสภาพใส้กรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน																	
	5. ล้างทำความสะอาดกระบอกใส่ไส้กรองทั้งภายในและนอกทุกจุด																	
	(กรณีนี้หมายถึงทำความสะอาดง																	
	6. เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ PP 10" ทุก 6 เดือน																	
	7. เปลี่ยนใส้กรอง RESIN 10" ทุก 6 เดือน																	
	8. เปลี่ยนใส้กรอง CARBON 10" ทุก 6 เดือน																	
	9. เปลี่ยนใส้กรอง POST CARBON ทุก 6 เดือน																	
	10. เปลี่ยนใส้กรอง PRE CARBON 12" ทุก 6 เดือน																	
แบบใช้ไส้กรอง	1. ตรวจเช็คข้อต่อของจุดต่อท่อน้ำ	าทุกจุดต้องไม่รั่วซึม	2	แผนกบริการ														
5 ขั้นตอน	2. ทำความสะอาดสายส่งน้ำทั้งภายในและภายนอกไม่ให้มีตะไคร่น้ำและสิ่งสกปรกปนเปื้อน																	
	3. ทำความสะอาดไส้กรองด้วยน้ำเปล่า																	
	4. ตรวจสอบสภาพไล้กรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน																	
	- 5. ล้างทำความสะอาดกระบอกใ																	
	(กรณีนี้หมายถึงทำความสะอาดง																	
	6. เปลี่ยนใส้กรองกระดาษ PP 1(																	
	7. เปลี่ยนใส้กรอง RESIN 10" ทุเ																	
	8. เปลี่ยนใส้กรอง CARBON 10"																	
	9. เปลี่ยนใส้กรอง POST CARBO																	
	10. เปลี่ยนใส้กรอง PRE CARB																	
		์ บับทึกข้อ	าเกพร่อง และ	: การปรับปร	เงแก้ไ	า ๆเ												
วันที่ตรวจสอบ	บันทึกข้อบกพร่อง และ การปรับบ								ಡ	90 A .								
วนทตรวจสอบ	ข้อบกพร่อง								กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ								
	<del></del>																	
	1	ผู้ตรวจเช็ค ( ช่างช่อมบำรุง )					I			I	1							
ดาวงก็ใงการตราคสล	วามถี่ในการตรวจสอบ : อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันที่																	
<u>เก็บบันทึก</u> : RCO ซ่		ผู้ตรวจสอบ ( หัวหน้างาน )						1										
	<u>รับที่</u>							1										
งื่อนไขการตรวจสอบ :	✔ ปกติ	× ผิดปกติ						1	1	l		1			1			