







บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table border="1"> <tr> <td>อนุมัติโดย</td> <td>ตรวจสอบโดย</td> <td>ผู้จัดทำ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>พรทิวา</td> </tr> <tr> <td>ประธานบริหาร</td> <td>EMR</td> <td>DCO</td> </tr> </table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ			พรทิวา	ประธานบริหาร	EMR	DCO
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ												
		พรทิวา												
ประธานบริหาร	EMR	DCO												
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 สิงหาคม 2549		หน่วยงานออกเอกสาร : งานซ่อมบำรุง		หมายเลขเอกสาร : EI- OFF- 93										
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 28 กรกฎาคม 2549										
ชื่องาน ( Working Title ) : การทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ				รุ่นอุปกรณ์ ( Model of Equipment ) :										
จุดที่ทำงาน ( Working Point ) : ภายในบริษัทฯ		สถานที่ (Place) : ภายในบริษัท(สำนักงานใหญ่และสาขา)		ผู้รับผิดชอบ ( Responsibility ) :										
ขั้นตอนการทำงาน ( Process )		ข้อควรระวัง ( Warning )		รูปภาพ ( Picture )										
1. การทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำแบบใช้สารคาร์บอนและสารเรซิน 1.1 ล้างสารคาร์บอนด้วยการดันน้ำกลับ 1.2 ล้างสารเรซินด้วยเกลือ 1.3 ตรวจสอบเช็จุดต่อท่อต้องไม่รั่ว 1.4 เปลี่ยนสารคาร์บอนและสารเรซิน ประจำทุก 6 เดือน 2. การทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำแบบไส้กรอง 2.1 ทำความสะอาดไส้กรองด้วยน้ำเปล่า 2.2 ตรวจสอบการทำงานของปั้มน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2.3 ทำความสะอาดสายส่งน้ำไม่ให้มีตะไคร่น้ำจับ 2.4 ตรวจสอบเช็คข้อต่อของจุดต่อน้ำทุกจุดต้องไม่รั่วซึม 2.5 เปลี่ยนไส้กรองประจำทุก 1 ปี		1. ระวังไม่ให้สารกรองคาร์บอนและสารกรองเรซินหกบนพื้น												
				เอกสารอ้างอิง ( Refernce )										